




LISTA DE PIEZAS



PULVERIZADOR 390

REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
101	Tubo de conexión inferior suspendido, 1095	1
100	Anillo de sellado del tubo plástico 595	2
98	Junta interior del tubo plástico 595	1
97	Agente de limpieza sin aceite 595	1
96	Manguito de acero 595	1
95	Piezas pequeñas del eje giratorio	1
94	Extremo del tubo de retorno	7
93	Tubo de retorno tipo L	1
92	Válvula de tubo plástico 400	1
91	Manguito de soporte	4
90	Tubo plástico tipo 400	1
89	Deflector de llenado de combustible	1
88	Carcasa de engranajes 595	2
87	Tornillo M4 x 0,7, largo 9,75	12
86	Tornillo M6 x 1,0, largo 35	7
85	Tornillo M8 x 1,25, largo 35,5	4
84	Cubierta superior 400	1
83	Adhesivo de pantalla 400	1
82	Carcasa de cubierta frontal 500	1
81	Carcasa de cubierta trasera 500	1
80	Carcasa de aluminio de la placa de circuito 595	1
79	Tuerca del tubo de succión 595	1
78	Sección inferior de biela 490 (595, 695)	1
77	Sección superior de biela 490 (595, 695)	1
76	Piñón 595	1

REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
75	Eje del piñón 595	1
74	Rueda dentada 595	1
73	Rodamiento SCE78	2
72	Pasador de biela 695	1
71	Pasador de biela 595	1
70	Junta fina del eje del piñón 695	1
69	Junta gruesa del eje del piñón 595	1
68	Rodamiento BHA1112Z	1
67	Rodamiento BHA14127	1
66	Junta pequeña del eje excéntrico 595	1
65	Rodamiento SCE2414	1
64	Junta del eje excéntrico 595	1
63	Eje excéntrico 595	1
62	Tubo de succión curvo 595	1
61	Empuñadura 595	1
60	Frente modificado tipo S 595	1
59	Cubierta posterior del motor 400	1
58	Soporte 595	1
57	Junta superior del anillo de sellado 490	1
56	Junta inferior del anillo de sellado 490	1
55	Anillo de sellado superior de cuero tipo 490	2
54	Anillo de sellado superior tipo V 490	3
53	Filtro 400	1
52	Manómetro de presión del filtro 400	1
51	Núcleo del filtro 595	1


LISTA DE PIEZAS



PULVERIZADOR 390

REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
50	Codo del tubo de retorno	1
49	Malla del filtro 595	1
48	Perilla de control de presión X20	1
47	Tuerca del filtro 400	1
46	Anillo de sellado del filtro 490	1
45	Tapón del sensor 400	1
44	Tuerca del codo del tubo de retorno	1
43	Unión del puerto de descarga tipo 490	2
42	Tornillo de montaje de la carcasa de aluminio del circuito 595	2
41	Arandela elástica M6	2
40	Tuerca de brida del motor 700	2
39	Tornillo largo del motor 700	2
38	Motor de 750 W	1
37	Ventilador del motor de 750 W	1
36	Tornillo de fijación del ventilador del motor de 750 W	1
35	Junta del eje del motor de 750 W	1
34	Vástago del émbolo 400	1
33	Tornillo del vástago del émbolo 400	1
32	Cubierta de bola de la válvula superior 595	1
31	Asiento de válvula de bola superior 595	1
30	Bola de acero al tungsteno de 7,938	1
29	Lámina de cobre del vástago del émbolo 595	3
28	Resorte de la válvula de retorno 490	1
27	Asiento de la válvula de retorno 490	1
26	Arandela plástica de la válvula de retorno 490	1

REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
25	Manija de la válvula reguladora 490	1
24	Asiento de la válvula reguladora 490	1
23	Cuerpo de válvula de retorno tipo 490	1
22	Núcleo de la válvula de retorno 490	1
21	Tuerca de la válvula de retorno 490	1
20	Pasador cilíndrico elástico 490	1
19	Anillo de sellado del núcleo de la válvula de retorno 490	1
18	Bola del núcleo de la válvula de retorno 490	1
17	Anillo de sellado inferior 400	1
16	Anillo de sellado de la tuerca fija tipo 490	1
15	Anillo de sellado grande del buje 400	1
14	Anillo de sellado pequeño del buje 400	1
13	Anillo de sellado de camisa/bola inferior 400	1
12	Anillo de sellado inferior 495	2
11	Anillo de sellado del asiento de válvula de bola inferior 400	1
10	Junta superior de la cubierta de la bola de válvula inferior 400	1
9	Bola cerámica de la válvula inferior 400	1
8	Camisa del cilindro 400	1
7	Camisa del cilindro de la válvula de bola inferior 400	1
6	Buje 400	1
5	Cubierta de la bola de la válvula inferior 400	1
4	Asiento de válvula de bola inferior 595-1095	1
3	Tuerca fija tipo 490	1
2	Cubierta antipolvo del cuerpo de bomba 595	1
1	Contratuerca 595	1



REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
25	Junta superior del anillo de sellado 490	1
24	Junta inferior del anillo de sellado 490	1
23	Anillo de sellado superior de cuero 490	2
22	Anillo de sellado superior tipo V 490	3
21	Camisa del cilindro de la válvula de bola inferior 495	1
20	Camisa del cilindro 495	1
19	Buje 495	1
18	Anillo de sellado inferior 495	1
17	Tuerca de fijación tipo 490	1
16	Junta de la cubierta de bola inferior 400	1
15	Anillo de sellado de la tuerca de fijación tipo 490	1
14	Asiento de la válvula de bola inferior 595-1095	1
13	Anillo de sellado del asiento de válvula inferior 490	1
12	Cubierta de la bola de la válvula inferior 490	1
11	Bola de aleación de 12,7 mm	1
10	Cubierta antipolvo del cuerpo de bomba 595	1
9	Anillo de sellado del buje 495	1
8	Anillo de sellado inferior 495	2
7	Contratuerca 595	1
6	Contratuerca 595	1
5	Vástago del émbolo 595	1
4	Tornillo del vástago del émbolo 595	1
3	Asiento de válvula de bola superior 595	1
2	Bola de acero al tungsteno de 7,938	1
1	Lámina de cobre del vástago del émbolo 595	3