




LISTA DE PIEZAS

PULVERIZADOR 490/595/695

1/2

REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
97	Ventilador	1
96	Resorte de retención de la biela inferior 1095	1
95	Cubierta frontal de PC 595	1
94	Anillo de sellado del tubo de succión 595	2
93	Junta interior del tubo de succión 595	1
92	Junta del tubo de succión 595	1
91	Buje sin aceite 595	1
90	Buje de cobre 595	1
89	Pieza pequeña de la perilla	1
88	Extremo del tubo de retorno	1
87	Tubo de retorno en L	1
86	Malla del filtro de succión 595	1
85	Tubo de succión tipo L 595	1
84	Tapón de pata del soporte	4
83	Deflector de llenado de aceite	1
82	Tornillo M4 × 0,7, largo 9,75	12
81	Pasador de la caja de engranajes 595	2
80	Tornillo M8 × 1,25, largo 35,5	4
79	Tornillo M6 × 1,0, largo 35	8
78	Manija 595	1
77	Cubierta trasera de PC 595	1
76	Arandela fina del eje del piñón 595	1
75	Arandela gruesa del eje del piñón 595	1
74	Arandela pequeña del eje excéntrico 595	1
73	Arandela del eje excéntrico 595	1

REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
72	Carcasa de aluminio de la placa de circuito 595	1
71	Soporte 595	1
70	Tuerca del tubo de succión 595	1
69	Tubo de succión curvo 595	1
68	Rodamiento SCE78	2
67	Rodamiento SCE2414	1
66	Rodamiento BHA1112Z	1
65	Rodamiento BHA1412Z	1
64	Piñón 595	1
63	Eje del piñón 595	1
62	Eje excéntrico 595	1
61	Engranaje grande 595	1
60	Frente 595	1
59	Frente 595	1
58	Cubierta posterior del motor 595	1
57	Pasador de biela 695	1
56	Sección inferior de biela 490 (595, 695)	1
55	Sección superior de biela 490 (595, 695)	1
54	Tornillo largo del motor 895	4
53	Arandela del tornillo largo del motor 895	4
52	Arandela superior del anillo de sellado 490	1
51	Arandela inferior del anillo de sellado 490	1
50	Anillo de sellado superior de cuero tipo 490	2
49	Anillo de sellado superior tipo V 490	3

LISTA DE PIEZAS

PULVERIZADOR 490/595/695


2/2

REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
48	Anillo del filtro 595 (695, 895)	1
47	Elemento filtrante 595	1
46	Malla del filtro 595	1
45	Tuerca del filtro tipo 590	1
44	Codo del tubo de retorno	1
43	Tuerca del sensor del filtro 1095	1
42	Anillo de sellado del filtro 490	1
41	Tuerca del codo del tubo de retorno	1
40	Anillo de sellado del sensor 1095	1
39	Unión del puerto de descarga 490	2
38	Tornillo de montaje de la carcasa de aluminio del circuito 595	2
37	Arandela elástica M6	6
36	Motor 595	1
35	Eje del motor 595	1
34	Contratuerca 595	1
33	Camisa de cilindro de la válvula de bola inferior 495	1
32	Camisa del cilindro 495	1
31	Buje 495	1
30	Anillo de sellado inferior 495	1
29	Tuerca de fijación 490	1
28	Junta superior de la cubierta de bola inferior 400	1
27	Anillo de sellado de la tuerca de fijación 490	1
26	Asiento de válvula de bola inferior 595-1095	1
25	Anillo de sellado del asiento de válvula inferior 400	1


REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
24	Cubierta de bola de la válvula inferior 490	1
23	Bola de aleación de 12,7 mm	1
22	Cubierta antipolvo del cuerpo de bomba 595	1
21	Anillo de sellado del buje 495	1
20	Anillo de sellado inferior 495	2
19	Vástago del émbolo 595	1
18	Tornillo del vástago del émbolo 595	1
17	Cubierta de bola de la válvula superior 595	1
16	Asiento de válvula de bola superior 595	1
15	Bola de acero al tungsteno de 7,938	1
14	Placa de cobre del vástago del émbolo 595	3
13	Resorte de la válvula de retorno 1095	1
12	Arandela plástica de la válvula de retorno 1095	1
11	Asiento de la válvula de retorno 1095	1
10	Asiento de la válvula de retorno 1095	1
9	Perilla de la válvula reguladora 1095	1
8	Asiento de la válvula reguladora 1095	1
7	Núcleo de la válvula de retorno 1095	1
6	Cuerpo de la válvula de retorno 1095	1
5	Pasador cilíndrico elástico 1095	1
4	Tuerca de la válvula de retorno 1095	1
3	Anillo de sellado del núcleo de la válvula de retorno 1095	2
2	Cubierta superior 595	1
1	Cubierta transparente 595	1

DESPIECE

BOMBAS 490/595/695



BOMBA 490/595



BOMBA 695

LISTA DE PIEZAS

BOMBAS 490/595/695

REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN	CANT.
25	Junta superior del anillo de sellado 490	1
24	Junta inferior del anillo de sellado 490	1
23	Anillo de sellado superior de cuero 490	2
22	Anillo de sellado superior tipo V 490	3
21	Camisa del cilindro de la válvula de bola inferior 495	1
20	Camisa del cilindro 495	1
19	Buje 495	1
18	Anillo de sellado inferior 495	1
17	Tuerca de fijación tipo 490	1
16	Junta de la cubierta de bola inferior 400	1
15	Anillo de sellado de la tuerca de fijación tipo 490	1
14	Asiento de la válvula de bola inferior 595-1095	1
13	Anillo de sellado del asiento de válvula inferior 490	1
12	Cubierta de bola de la válvula inferior 490	1
11	Bola de aleación de 12,7 mm	1
10	Cubierta antipolvo del cuerpo de bomba 595	1
9	Anillo de sellado del buje 495	1
8	Anillo de sellado inferior 495	2
7	Contratuerca 595	1
6	Contratuerca 595	1
5	Vástago del émbolo 595	1
4	Tornillo del vástago del émbolo 595	1
3	Asiento de válvula de bola superior 595	1
2	Bola de acero al tungsteno de 7,938	1
1	Lámina de cobre del vástago del émbolo 595	3

BOMBA 490/595

REF.	PIEZA / DESCRIPCIÓN
101	Manguito guía
102	Tuerca de fijación
103	Junta tórica
104	Manguito de posicionamiento
105	Sello de cuero
106	Sellos UPE
107	Manguito de posicionamiento
108	Vástago del émbolo
109	Conector de cable
110	Manguito de acero
111	Junta tórica
112	Manguito de posicionamiento
113	Sellos UPE
114	Sello de cuero
115	Manguito de posicionamiento
116	Rascador inferior
117	Bola pequeña
118	Asiento de bola de acero
119	Posicionador tipo flor
120	Bola grande
121	Asiento de bola grande
122	Junta tórica
123	Cuerpo inferior de acero

BOMBA 695